

Exemple WinRELAIS

DISTRIBUTION PNEUMATIQUE DE PUISSANCE

Exemple de schéma de puissance pneumatique :
-Mise en oeuvre de distributeurs, de silencieux,
de vérins à double effet, etc

Ce schéma n'est pas un circuit électrique,
mais comme, avec WinSymbole, il est possible de créer
les symboles de son choix, il est possible d'utiliser WinRelais
pour d'autres types de schéma...

