


WinRelais 2.2 : Exemple de bornier à étages



Q1.3	Q1.1	[Non défini]	X1.5.1.1	K1.A1	X1.4.1.1	K2.A1	X1.5.1.1	K3.A1	X1.6.1.1	K4.A1	X1.7.1.1	K5.A1	X1.8.1.1	Q1.2
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
1	2	3	4.14.25	5.15.26	6.16.27	7.17.28	8.18.29	9	10					
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
L	N	T	S1.3	S1.4	S2.3	S2.4	S3.3	S3.4	S4.3	S4.4	S5.3	S5.4	HL1.X1	HL1.X2

Générer le bornier à partir du schéma
et de ce modèle de façon automatique

Attention la borne terre T doit être en position
3 sur le bornier.